




SWISS
26/27




SWISS
28129




SWISS
30131




SWISS
32133




SWISS
34/35




SWISS
36




SWISS
37



SWISS
38



SWISS
39



Breite 9,2cm

Breite 9cm

Länge 26,6cm

SWISS
40

Breite 9,5cm

Breite 9cm

Länge 27,5cm

SWISS
41

Breite 10cm

Breite 9,5cm

Länge 28cm


SWISS
42

Breite 9,8cm


Breite 9,5cm

Länge 28,7cm


SWISS
43



SWISS
44



SWISS
45




Breite 10,5cm


Breite 9,5cm

Länge 30,5cm

SWISS
46



SWISS
47/48




Breite 11cm

Breite 9.7cm

Länge 32.3 cm

SWISS
50



Breite 11,5cm

Breite 10,5cm

Länge 34,5cm